

BL8*** Cal. E87* معرفی سریع

نکته مهم

اگر به نظر می‌رسد مشکلی در کارکرد ساعت وجود دارد، ابتدا موقعیت • عقربه‌ها به گونه‌ای که در مراحل بررسی تنظیم موقعیت • عنوان شد، بررسی کنید.
اگر عقربه‌ها و تاریخ به موقعیت • خود جابجا نمی‌شوند، لازم است که آنها را برای عملکرد صحیح تنظیم کنید.
پس از شارژ مجدد کامل ناشی از تخلیه کامل انرژی یا در صورت عملکرد غیرطبیعی ساعت، به «تنظیم مجدد همه موارد» و «تنظیم موقعیت •» نیاز است.
عقربه ثانیه این ساعت با گام‌های یک ثانیه‌ای جلو می‌رود و نشان‌دهنده آن است که سطح شارژ برای عملکرد معمولی حفظ زمان ساعت مناسب است. اگر با گام‌های یک ثانیه‌ای حرکت نمی‌کند، ساعت خود را بگونه‌ای که در دفترچه راهنما عنوان شده است بطور کامل شارژ کنید.

مراحل بررسی تنظیم موقعیت •

- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای «کلیک») بیرون بکشید.
- پیچ تنظیم را بگونه‌ای بچرخانید که نوک عقربه حالت به سمت حالت ساعت محلی (-L) (TM) باشد.
- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای «کلیک») به موقعیت بسته در کنار قاب ساعت فشار دهید.
- دکمه بالا سمت راست (A) را برای مدت زمان ۱۰ ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا زمانی که عقربه‌ها به موقعیت • ذخیره شده در حافظه جابجا شود. • دکمه بالا سمت راست (A) را رها کنید. موقعیت • صحیح برای هر کدام از عقربه‌ها به صورت زیر است:
 - عقربه ساعت، دقیقه و ثانیه به سمت «۱۲:۰۰» است
 - عقربه ۲۴ ساعته به سمت «۲۴» است
 - عقربه عملکرد به سمت «SUN» (خورشید) است
 - تاریخ «۱» را نشان می‌دهد
- اگر هر کدام از عقربه‌ها موقعیت • مربوطه را نمایش ندهند، لازم است که تنظیم مجدد همه موارد و تصحیح تنظیم موقعیت • را انجام دهید.
- دکمه بالا سمت راست (A) را برای ادامه عملیات معمولی در حالت ساعت محلی فشار دهید.

تنظیم مجدد همه موارد و مراحل تصحیح تنظیم موقعیت

- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای "کلیک") بیرون بکشید.
- پیچ تنظیم را بگونه ای بچرخانید که نوک عقربه حالت به سمت حالت ساعت محلی (L- TM) باشد.
- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای "کلیک") به موقعیت بسته در کنار قاب ساعت فشار دهید.
- با توقف حرکت عقربه ها، پیچ تنظیم را تا دو سطح (دو صدای "کلیک") به بیرون بکشید.
- دکمه های بالا (A) و پایین سمت راست (B) را همزمان به مدت دو یا سه ثانیه فشار داده و سپس رها کنید. پس از شنیدن آهنگ تأیید، هر کدام از عقربه ها و به ترتیب عقربه عملکرد، دقیقه و ثانیه یک حرکت نمایشی انجام می دهند و نشان می دهند که "تنظیم مجدد همه موارد" مربوط به حرکت انجام شده است.
- دکمه بالا سمت راست (A) را فشار دهید. عقربه دقیقه حرکت می کند تا ساعت را نشان دهد، عقربه های دقیقه و ۲۴ ساعته را می توانید تنظیم کنید. پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا در خلاف جهت حرکت عقربه ها بچرخانید تا عقربه های ساعت و دقیقه روی ۱۲:۰۰ و عقربه عملکرد روی "۲۴" تنظیم شود (عقربه ۲۴ ساعته در ارتباط با عقربه ساعت حرکت می کند و امکان تنظیم جداگانه آن وجود ندارد). با چرخش سریع پیچ تنظیم (کلیک کردن مداوم برای دو یا تعداد دفعات بیشتر)، عقربه ها بطور مداوم جلو می روند تا زمانی که پیچ تنظیم مجدداً چرخانده شود.
- دکمه بالا سمت راست (A) را مجدداً فشار دهید. عقربه عملکرد حرکت می کند و نشان دهنده عقربه ای است که اکنون امکان تنظیم آن وجود دارد. پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا در خلاف جهت حرکت عقربه ها بچرخانید تا عقربه عملکرد به سمت "SUN" (خورشید) قرار بگیرد و تاریخ روی ۱ باشد. با چرخش سریع پیچ تنظیم (کلیک کردن مداوم برای دو یا تعداد دفعات بیشتر)، عقربه بطور مداوم جلو می رود تا زمانی که پیچ تنظیم مجدداً چرخانده شود.
- دکمه بالا سمت راست (A) را فشار دهید. عقربه ثانیه حرکت می کند و نشان دهنده آنست که عقربه ثانیه را می توانید تنظیم کنید. پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه ثانیه به سمت موقعیت "۱۲:۰۰" جابجا شود.
- پیچ تنظیم موجود را تا دو سطح (دو صدای "کلیک") به موقعیت بسته در کنار قاب ساعت فشار دهید. با انجام این کار، تنظیم مجدد همه موارد و تصحیح موقعیت انجام می شود.
- تنظیم ساعت را ادامه دهید.

برای تنظیم ساعت

- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای "کلیک") بیرون بکشید.
- پیچ تنظیم را بگونه ای بچرخانید که نوک عقربه حالت به سمت حالت ساعت (TME) باشد.
- پیچ تنظیم را تا یک سطح دیگر (یک صدای "کلیک") بکشید تا در موقعیت تنظیم ساعت قرار بگیرد. عقربه ثانیه به موقعیت ۱۲:۰۰ جابجا می شود.
- با چرخاندن پیچ تنظیم، موقعیت عقربه های ساعت، دقیقه و عقربه ۲۴ ساعته بصورت خودکار تغییر می کند.
- با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت، عقربه ها به سمت جلو و با چرخاندن پیچ تنظیم در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، عقربه ها به عقب جابجا می کند. با چرخاندن سریع پیچ تنظیم، عقربه ها بصورت مداوم و سریع حرکت می کنند. با چرخاندن پیچ تنظیم تا یک سطح (یک صدای "کلیک") در هر کدام از جهت ها در حالی که عقربه ها در حالت "تنظیم سریع" هستند، عقربه ها متوقف می شوند.

• دقت کنید که با مراجعه به عقربه ۲۴ ساعته، زمان صحیح را بصورت صبح/بعدازظهر تنظیم کنید. پس از تنظیم ساعت، پیچ تنظیم را برای تکمیل تنظیمات ساعت فشار دهید. برای تنظیم تقویم

- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای "کلیک") بیرون بکشید.
- پیچ تنظیم را بگونه ای بچرخانید که نوک عقربه حالت به سمت حالت تقویم (CAL) باشد.
- پیچ تنظیم را تا یک سطح دیگر (یک صدای "کلیک") بکشید تا در موقعیت تقویم قرار بگیرد. عقربه عملکرد حرکت می کند و نشان دهنده آنست که سال کیبسه در حافظه تنظیم شده است. موقعیت ها بصورت زیر هستند:

- "LY" = نشان می دهد که سال فعلی یک سال کیبسه است

- "1+" نشان می دهد که یک سال از سال کیبسه گذشته است

- "2+" نشان می دهد که دو سال از سال کیبسه گذشته است

- "3+" نشان می دهد که سه سال از سال کیبسه گذشته است

- پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا در خلاف جهت حرکت عقربه ها بچرخانید تا موقعیت صحیح سال کیبسه تنظیم شود.
- دکمه بالا سمت راست (A) را فشار دهید. عقربه ثانیه جابجا می شود و نشان می دهد که ماه در حافظه ذخیره شده است. پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ماه فعلی تنظیم شود.

- دکمه بالا سمت راست (A) را فشار دهید. عقربه عملکرد به سمت وسط نشانگر روز حرکت می کند و نشان دهنده آنست که تاریخ را می توان تنظیم کرد. با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت، تاریخ به جلو می رود در حالی که با چرخاندن پیچ تنظیم در خلاف جهت حرکت عقربه هاف تاریخ به عقب می رود. با چرخاندن سریع پیچ تنظیم، عقربه ها بصورت مداوم و سریع حرکت می کنند.

با چرخاندن پیچ تنظیم تا یک سطح (یک صدای "کلیک") در هر کدام از جهت ها در حالی که عقربه ها در حالت "تنظیم سریع" هستند، عقربه ها متوقف می شوند. تاریخ فعلی را تنظیم کنید.

- دکمه بالا سمت راست (A) را فشار دهید. عقربه عملکرد به روز هفته ذخیره شده در حافظه جابجا می شود. با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت یا در خلاف جهت حرکت عقربه ها، روز فعلی هفته را تنظیم کنید.

- پیچ تنظیم موجود را به سمت موقعیت بسته در کنار قاب ساعت فشار دهید. با انجام این کار، تنظیمات تقویم کامل می شود.

برای تنظیم هشدار

هشدار بر اساس یک زمان ۲۴ ساعته است و می توانید آن را به گونه ای تنظیم کنید که هر روز رأس ساعت خاصی به صدا درآید.

- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای "کلیک") بیرون بکشید.
- پیچ تنظیم را بگونه ای بچرخانید که نوک عقربه حالت به سمت حالت هشدار (ALM) باشد. عقربه های ساعت، دقیقه و ۲۴ ساعته به سمت موقعیت فعلی زمان هشدار تنظیم شده جابجا می شوند.

- پیچ تنظیم را تا یک سطح دیگر (یک صدای "کلیک") بکشید تا در موقعیت تنظیم زمان هشدار قرار بگیرد. هشدار بطور خودکار فعال می شود و عقربه عملکرد جابجا می شود و نشان دهنده آنست که روشن است.

- پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت یا در خلاف جهت حرکت عقربه ها بچرخانید تا زمان هشدار دلخواه تنظیم شود، به عقربه ۲۴ ساعته دقت کنید و اطمینان حاصل کنید که زمان هشدار بصورت صحیح برای صبح یا بعدازظهر تنظیم شده باشد.
- دکمه پایین سمت راست (B) را برای روشن یا خاموش کردن هشدار فشار دهید.
- پیچ تنظیم موجود را به سمت موقعیت بسته در کنار قاب ساعت فشار دهید.

برای تنظیم ساعت محلی

عملکرد ساعت محلی (L-TM) این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا ساعت مناطق زمانی دیگری بجز شهر محلی زندگی خود را تنظیم کرده و به نمایش در آورید. تنظیم را می توانید بگونه ای انجام دهید که فقط با گام های یک ساعته افزایش یابد.

- پیچ تنظیم را تا یک سطح (یک صدای "کلیک") بیرون بکشید.
- پیچ تنظیم را بگونه ای بچرخانید که نوک عقربه حالت به سمت حالت ساعت محلی (L-TM) باشد.
- پیچ تنظیم را تا یک سطح دیگر (یک صدای "کلیک") بکشید تا در موقعیت تنظیم ساعت محلی قرار بگیرد.
- با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت، زمان را یک ساعت به جلو ببرید و با چرخاندن در خلاف جهت حرکت عقربه ، زمان را یک ساعت به عقب ببرید.
- پس از یکبار تنظیم ساعت محلی، پیچ تنظیم را تا دو سطح (دو صدای "کلیک") فشار دهید تا در موقعیت بسته در کنار قاب ساعت قرار بگیرد.

برای فعال کردن عملکرد تکرار دقیقه

- اطمینان حاصل کنید که عقربه تاریخ/حالت به سمت تاریخ ماه اشاره کند و این امر نشاندهنده آنست که ساعت در حالت "معمولی" یا حالت ساعت قرار دارد.
- دکمه بالا سمت راست (B) را فشار دهید تا زمانی که اولین صدا را بشنوید. صداهای تولید شده را بشمارید (طولانی، دوتایی و کوتاه) تا زمان ۱۲ ساعته مشخص شود (صبح یا بعدازظهر را از طریق عملکرد تکرار کننده دقیقه نمی توان مشخص کرد).

برای اطلاع از دیگر ویژگی ها و دستورالعمل ها، به دفترچه راهنمای کامل مراجعه کرده یا از وب سایت ما در آدرس www.citizen-me.com دیدن کنید.