

BL5*** زمانسنج (کرونوگراف) بی نهایت

عقربه کارکرد

دکمه راست فوقانی A

پیچ تنظیم

عقربه 24-ساعته

دکمه راست تحتانی B

عقربه ثانیه شمار

عقربه حالت نما

ویژگیها	مزایا
<ul style="list-style-type: none"> ▪ منبع انرژی نوری ▪ باتری قابل شارژ ▪ زمان ▪ تقویم ▪ زمانسنج (کرونوگراف) ▪ زمان دوگانه ▪ هشدار (آلارم) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ منبع انرژی پاک ▪ بی نیاز از تعویض باتری ▪ سیستم نمایش 24/12 ساعته ▪ برنامه ریزی شده تا سال 2100 ▪ دقت 1/20 ثانیه ▪ منطقه زمانی دوم ▪ قابلیت تنظیم روزانه (24-ساعته)

جهت مشاهده دستورالعملهای مربوط به تنظیمات ساعت، لطفاً به پایگاه اینترنتی ما به نشانی www.citizenwatch.com مراجعه فرمایید.

تذکر مهم: اگر تردیدی در دقت کارکرد ساعت دارید، ابتدا با بیرون کشیدن پیچ تنظیم به اندازه دو دنده وضعیت صفر عقربه ها را تنظیم کنید. اگر عقربه ها و تقویم به وضعیت صفر باز نگشتند، تنظیم آنها برای کار مطلوب ساعت ضروریست.

پس از شارژ کامل باتری یا بروز اشکالی دیگر، عملیات بازنشانی کامل و تصحیح وضعیت صفر باید انجام شود.

عقربه ثانیه شمار این ساعت با گامهای يك ثانیه ای حرکت میکند تا بدینوسیله نشان دهد که میزان شارژ جهت کار عادی ساعت کافی میباشد. عقربه ثانیه شمار در صورت کاهش انرژی با حرکت به سوی وضعیت "شارژ" () بر صفحه ساعت، یادآوری میکند که وقت آن است که ساعت را شارژ نمایید. وقتی که ساعت به اندازه کافی شارژ شده باشد، ثانیه شمار همچنان به حرکت با گامهای يك ثانیه ای ادامه خواهد داد جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات چگونگی شارژ، به دفترچه راهنما مراجعه کنید.

[دستورالعمل عملیات بازنشانی کامل]

- پیچ تنظیم را بچرخانید تا عقربه حالت نما را بر حالت زمانسنج (CHR) قرار دهید.
- پیچ تنظیم را دو دنده بیرون بکشید (حالت تصحیح وضعیت صفر). هر کدام از عقربه ها و تاریخ به وضعیت صفر خود که در حافظه ذخیره شده حرکت میکند و متوقف میشود.
- دکمه های راست فوقانی A و راست تحتانی B را به طور همزمان فشار داده و رها کنید. ساعت با صدای تایید و عقربه های کارکرد، 24- ساعته، ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار به ترتیب با انجام حرکتی نمایشی انجام عملیات بازنشانی کامل را تایید میکنند.
- حال میتوانید تصحیح وضعیت صفر را انجام دهید.

تصحیح وضعیت صفر عقربه کارکرد و تاریخ

- پیچ تنظیم را در حالت زمانسنج (CHR) به اندازه يك دنده بیرون بکشید تا عقربه کارکرد و تاریخ را تصحیح کنید.
- جهت همطراز کردن تاریخ، پیچ تنظیم را به سمت چپ بچرخانید.
- اگر پیچ تنظیم را یکبار بچرخانید، عقربه کارکرد 4 دور زده و تاریخ يك روز تصحیح میشود.
- چرخاندن سریع پیچ تنظیم (دو یا چند کلیک متوالی) باعث حرکت متوالی عقربه کارکرد میشود. هنگام توقف عقربه کارکرد، پیچ تنظیم را یکبار به راست یا چپ بچرخانید. چنانچه عقربه کارکرد به طور دستی متوقف نشود، پس از 31 بار چرخش خود بخود متوقف میشود.
- تاریخ هنگامی که عقربه کارکرد بر وضعیت صفر قرار میگیرد، به "1" تغییر میکند. با چرخاندن پیچ تنظیم و تصحیح تاریخ به "31"، دکمه راست فوقانی A را فشار دهید تا عقربه کارکرد با تغییر تاریخ به "1" در وضعیت صفر قرار گیرد.

تصحیح وضعیت صفر عقربه های 24- ساعته، ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار

- پیچ تنظیم را در جهت یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه حالت نما را بر حالت زمانسنج (CHR) قرار گیرد.
- پیچ تنظیم را دو دنده بیرون بکشید.
- هر فشار دکمه راست فوقانی A، عقربه ثانیه شمار را يك ثانیه تصحیح میکند. اگر دکمه A را فشار داده و نگهدارید، عقربه ثانیه شمار سریعاً حرکت خواهد کرد.
- چرخاندن پیچ تنظیم سبب میشود که عقربه های 24- ساعته و دقیقه شمار تصحیح شوند. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار با یکبار چرخاندن پیچ تنظیم به راست در جهت حرکت عقربه های ساعت و با چرخاندن پیچ تنظیم به چپ در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت میکنند. چرخاندن سریع پیچ تنظیم (دو یا چند کلیک متوالی) باعث حرکت متوالی عقربه ها میشود. هنگام توقف عقربه کارکرد، پیچ تنظیم را یکبار به راست یا چپ بچرخانید. چنانچه عقربه کارکرد به طور دستی متوقف نشود، پس از 12 بار چرخش خود بخود متوقف میشود.

تنظیم زمان

- پیچ تنظیم را در جهت یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه حالت نما را بر حالت زمان (TME) قرار گیرد.
- پیچ تنظیم را دو دنده بیرون بکشید. عقربه ثانیه شمار به طرف وضعیت صفر حرکت کرده و متوقف میشود. در صورتیکه عقربه ثانیه شمار در وضعیت دیگری قرار گرفت، عملیات بازنشانی کامل و تصحیح وضعیت صفر را انجام دهید. عقربه ها با یکبار چرخاندن پیچ تنظیم به راست در جهت حرکت عقربه های ساعت و با چرخاندن پیچ تنظیم به چپ در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت میکنند. چرخاندن سریع پیچ تنظیم باعث حرکت متوالی عقربه ها میشود. در حالیکه عقربه ها در حالت "حرکت سریع" قرار دارند، یکبار چرخاندن پیچ تنظیم به چپ یا راست باعث توقف عقربه ها میشود.

- در تنظیم زمان، به وقت قبل از ظهر (AM) و بعد از ظهر (PM) توجه کنید. پس از اتمام تنظیم زمان، پیچ تنظیم را به داخل فشار دهید.

تنظیم تقویم

- تقویم وقتی که عقربه حالت نما در حالت زمان (TME) قرار دارد تنظیم میشود.
- پیچ تنظیم را يك دنده بیرون بکشید. عقربه ثانیه شمار روانگرد به نماد ماه تبدیل شده و با قرار گرفتن در برابر هر کدام از وضعیتهای 1 تا 12، شماره ماه را نشان میدهد.
- مثال: اگر عقربه ثانیه شمار روانگرد در برابر ساعت 4 ایستاد، این نشاندهنده ماه آوریل میباشد. در عین حال، عقربه کارکرد به طرف بخش بالایی ساعت حرکت کرده تا نشان دهد که سال جاری سال کبیسه و یا 1، 2 یا 3 سال بعد از سال کبیسه میباشد. وضعیت صفر عقربه کارکرد سال کبیسه را نشان میدهد. سالهای بعد از آن بلافاصله پس از وضعیت صفر نمایش داده میشوند.
- جهت تصحیح عدد ماه، دکمه راست تحتانی B را فشار داده و رها کنید تا عقربه ثانیه شمار روانگرد ماه صحیح (عددی) را نشان دهد. جهت تصحیح نماد سال کبیسه، دکمه راست فوقانی A را فشار داده و رها کنید. به منظور تغییر تاریخ، پیچ تنظیم را یکبار در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. چرخاندن سریع پیچ تنظیم در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باعث حرکت متوالی تاریخ میشود. جهت توقف حرکت تاریخ، پیچ تنظیم را یکبار به راست یا چپ بچرخانید.
- به منظور اتمام تنظیم زمان، پیچ تنظیم را به داخل فشار دهید. پس از تنظیم صحیح تقویم و شارژ منظم ساعت، عملیات خودکار ماه، تاریخ و سال کبیسه تا سال 2100 ادامه پیدا خواهد کرد.

استفاده از زمانسنج (کرونوگراف)

- پیچ تنظیم را بچرخانید تا عقربه حالت نما بر حالت زمانسنج (CHR) قرار گیرد.
- برای شروع یا توقف اندازه گیری توسط زمانسنج، دکمه راست فوقانی A را فشار داده و رها کنید. با فشار دکمه راست فوقانی A، ساعت با تولید صدایی شروع یا توقف زمانسنج را تایید میکند. هنگام اندازه گیری زمان سپری شده، عقربه ثانیه شمار روانگرد ثانیه ها و عقربه کارکرد دقیقه ها را نشان میدهد. فشار دکمه راست تحتانی B پس از توقف زمانسنج، کل زمان سپری شده را در واحد $1/20$ ثانیه نشان میدهد.
- پس از توقف زمانسنج، جهت بازگشت عقربه های زمانسنج به وضعیت 12:00 دکمه راست فوقانی A را فشار داده و نگهدارید.
- زمانسنج حداکثر 59 دقیقه و $59/99$ ثانیه را با گامهای $1/20$ ثانیه اندازه گیری کرده و در وضعیت صفر متوقف میشود.

تنظیم وقت محلی

- کارکرد وقت محلی (L-TM) امکان آن را میدهد که زمان برای منطقه زمانی دیگری غیر از وقت محلی شما تعیین شود.
- پیچ تنظیم را بچرخانید تا عقربه حالت نما بر حالت وقت محلی (L-TM) قرار گیرد.
- پیچ تنظیم را دو دنده بیرون بکشید (حالت تنظیم زمان).
- پیچ تنظیم را يك دنده در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. عقربه های 24-ساعته، ساعت شمار و دقیقه شمار يك ساعت به جلو حرکت میکنند (در تنظیم زمان، به وقت قبل از ظهر (AM) و بعد از ظهر (PM) توجه کنید). اگر پیچ تنظیم را يك دنده در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید، عقربه ها يك ساعت به عقب میروند. اگر هنگام حرکت (در جهت حرکت عقربه های ساعت) به منطقه زمانی دیگر از ساعت 12:00 نیمه شب رد شدید، تاریخ يك روز به جلو

میرود. گر هنگام حرکت (در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت) به منطقه زمانی دیگر از ساعت 12:00 نیمه شب رد شدید، تاریخ با گذشت 2 یا 3 دقیقه تصحیح خواهد شد.

استفاده از هشدار

- زمان هشدار باید بر اساس سیستم نمایش 24- ساعته زمان و با توجه به وقت قبل از ظهر (AM) و بعد از ظهر (PM) تنظیم شود. زنگ هشدار پس از تنظیم هر روز به مدت 15 ثانیه زنگ خواهد زد. صدای زنگ را میتوان با فشار ، دکمه راست فوقانی A یا دکمه راست تحتانی B قطع نمود.
- زمان هشدار را تنها میتوان طبق تنظیم زمان در حالت عادی زمان (TME) تنظیم نمود.
- پیچ تنظیم را بچرخانید تا عقربه حالت نما بر حالت هشدار (ALM) قرار گیرد. عقربه ثانیه شمار حرکت کرده و در وضعیت روشن یا خاموش (ON/OFF) قرار میگیرد و عقربه های 24- ساعته، ساعت شمار و دقیقه شمار به سوی زمان هشدار که از قبل تعیین شده حرکت میکنند.
- پیچ تنظیم را دو دنده بیرون بکشید (حالت تنظیم زمان). هشدار به طور خودکار در وضعیت روشن (ON) قرار میگیرد.
- زمان هشدار را میتوان با چرخاندن پیچ تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت و حرکت آنها به جلو و چرخاندن عقربه های ساعت در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت و حرکت آنها به عقب تنظیم نمود. در تنظیم زمان، به وقت قبل از ظهر (AM) و بعد از ظهر (PM) توجه کنید.
- هنگامی که در حالت هشدار قرار دارید و پیچ تنظیم هنوز بیرون است، میتوان هشدار را با فشار و رها کردن دکمه راست فوقانی A روشن یا خاموش (ON/OFF) نمود.
- به منظور اتمام تنظیم زمان، پیچ تنظیم را به داخل فشار دهید. اگر دکمه راست فوقانی A را در حالی که پیچ تنظیم در جای خود و ساعت در حالت هشدار قرار دارد فشار دهید، هشدار زنگ خواهد زد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیها و دستورالعملها، لطفاً به پایگاه اینترنتی ما به نشانی www.citizenwatch.com مراجعه فرمایید.